VonHaus.com

ELECTRONIC SIT/ STAND DESK FRAME

3000102 (GREY)

3000130 (WHITE) - Instruction Manual



VonHaus

CONTENTS

Safety Instructions, 1

Components 2

Assembly 3-10

Warranty 11

WARNING ⚠

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY, AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Please read all instructions carefully before use and retain for future reference.
WARNING! Do not exceed the maximum stated load capacity of **80kg/176lbs.** Installing appliances heavier than recommended may result in damage or serious injury.

CAUTION: To ensure continued safety, check the unit is secure and safe to use at regular intervals (every 3 months) take appropriate action to rectify any unstable or unsafe units.
Appropriate safety gear and precautions must be taken when installing this unit.
This unit is not a toy. Children should not be allowed to play with the unit. Children should be supervised at all times around this unit.
This unit contains small parts and components, which pose a choking hazard to children and animals. Keep these parts clear from children and pets.
Do not over tighten the Screws.
This unit is intended for indoor use only.
If you do not understand these directions, or have any doubts regarding the safety of the installation, please seek advice and guidance from a qualified contractor.
Check the contents of the packaging against this manual to ensure there are no missing or defective parts. Never use defective parts.
Improper installation may cause damage or serious injury.
Install only as instructed within this manual. Any deviation or short-cut may lead to improper installation, incorrect assembly or be considered customer misuse.
Do not use this unit for any purpose that is not explicitly specified in this manual.
We recommend two people are present to install this TV Bracket.
Ensure the Sit/Stand Desk Frame is securely assembled before loading with any equipment.

SAFETY SYMBOLS:

Please follow the following safety and guidance.

WARNING! Pay attention to all safety and guidance

Read manual before use

TOOLS REQUIRED (NOT INCLUDED) :

VonHaus.com

Power Drill

Spirit Level

Cross-Head Screwdriver

COMPONENTS

A (x1)
telescopic crossbar

G (x2)
hook

B (x1)
sync rod



C (x1)
control unit



H (x1)
leg

I (x1)
leg



D (x1)
shelf

E (x2)
side bracket

F (x2)
foot



J (x1)
adapter

S-A (x16)



S-B (x10)

S-C (x2)

S-D (x1)
Allen key

S-E (x3)
cable clip



S-F (x8)
rubber pad

ASSEMBLY





ASSEMBLY





ASSEMBLY

5



6



ASSEMBLY





ASSEMBLY

9



10



11



ASSEMBLY

12



13



ASSEMBLY





ASSEMBLY

DESKTOP - SKU: 3000131 (NOT SUPPLIED) NEEDED FOR THESE STEPS.

16



17



DISPOSAL INFORMATION

Please recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.

CUSTOMER SERVICE

If you are having difficulty using this product and require support, please contact **hello@domu.co.uk**

WARRANTY

To register your product and find out if you qualify for a free extended warranty please go to

www.Vonhaus.com/warranty.

Please retain a proof of purchase receipt or statement as proof of the purchase date.

The warranty only applies if the product is used solely in the manner indicated in the Warnings page of this manual, and all other instructions have been followed accurately. Any abuse of the product or the manner in which it is used will invalidate the warranty.

Returned goods will not be accepted unless re-packaged in its original packaging and accompanied by a relevant and completed returns form. This does not affect your statutory rights.

No rights are given under this warranty to a person acquiring the appliance second-hand or for commercial or communal use.

COPYRIGHT

All material in this instruction manual are copyrighted by DOMU Brands.

Any unauthorised use may violate worldwide copyright, trademark, and other laws.

VonHaus.com

VonHaus is a registered trademark of DOMU Brands Ltd
Made in China for DOMU Brands Ltd M24 2RW.

SOMMAIRE

Consignes de sécurité 1

Pièces 2

Assemblage 3-10

Garantie 11

ATTENTION ⚠

VEUILLEZ LIRE CES INSTRUCTIONS ATTENTIVEMENT ET LES CONSERVEZ POUR POUVOIR LES CONSULTER ¿ LíAVENIR

Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour pouvoir les consulter à l'avenir.
ATTENTION ! Ne dépassez pas la capacité de charge maximale de **80kg/176 lb.** Installer des appareils plus lourds que le poids recommandé pourrait donner lieu à des dégâts et à des blessures graves.
ATTENTION : Pour assurer la sécurité, vérifiez à intervalles réguliers que l'unité est stable et peut être utilisée sans risque (tous les 3 mois). Prenez les mesures appropriées pour rectifier les parties instables ou dangereuses de l'unité. Lorsque vous installez cette unité, portez de l'équipement de sécurité approprié et prenez toutes les précautions requises.
Ce produit n'est pas un jouet.
Les enfants ne devraient pas être autorisés à jouer avec l'unité. Lorsqu'ils se trouvent autour de cette unité, les enfants devraient toujours être supervisés.
Cette unité contient de petites pièces et composants qui pourraient présenter un danger pour les enfants et les Tenez ces pièces hors de portée des enfants et des animaux.
Ne serrez pas trop les Vis. Cette unité est uniquement conçue pour une utilisation en intérieur.
Si vous ne comprenez pas ces directives, ou si vous avez des doutes à propos de la sécurité de l'installation, veuillez demander conseil et de l'aide à un entrepreneur qualifié. Comparez le contenu de l'emballage à ce mode d'emploi pour vous assurer qu'aucune pièce ne manque ou n'est défectueuse.
N'utilisez jamais de pièces défectueuses.
Un montage incorrect pourrait entraîner des dégâts ou causer de graves blessures.
Installez uniquement comme indiqué dans ce mode d'emploi. Tout écart ou raccourci pourrait conduire à une installation incorrecte ou être considérée comme un emploi abusif de la part du client.
N'utilisez pas cette unité à d'autres fins que celles explicitement précisées dans ce mode d'emploi.
Nous recommandons la présence de deux personnes pour installer ce Support pour TV. Assurez-vous que le Cadre de bureau assis-debout est bien assemblé avant d'y placer des équipements.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ :

veuillez suivre les conseils de sécurité et les directives suivantes.

ATTENTION ! Prêtez attention à toutes les précautions et à tous les conseils

Lisez le mode d'emploi avant utilisation

OUTILS NÉCESSAIRES (NON FOURNIS) :

Perceuse électrique

Niveau à bulle

Cruciforme Tournevis

PIÈCES



A (x1)
barre télescopique

G (x2)
crochet

B (x1)
tige de synchronisation



C (x1)
unité de contrôle



H (x1)
planche

I (x1)
planche



D (x1)
étagère

E (x2)
support latéral

F (x2)
lout



J (x1)
adaptateur

S-A (x16)



S-B (x10)

S-C (x2)

S-D (x1)
Clé Allen

S-E (x3)
câble clip



S-F (x8)
support antidérapant

ASSEMBLAGE





ASSEMBLAGE





ASSEMBLAGE

5



6



ASSEMBLAGE





ASSEMBLAGE

9



10



11



ASSEMBLAGE

12



13



ASSEMBLAGE





ASSEMBLAGE

Bureau - UGS : 3000131 (NON FOURNI) NÉCESSAIRE POUR CES ÉTAPES.

16



17



INFORMATIONS RELATIVES AU RECYCLAGE

Veuillez recycler là où il existe des installations adéquates. Vérifiez auprès de vos autorités locales pour obtenir des conseils sur le recyclage.

SERVICES À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des problèmes avec votre produit et que vous avez besoin d'aide, veuillez contacter **hello@domu.co.uk**

GARANTIE

Pour enregistrer votre produit et découvrir si vous vous qualifiez pour une extension gratuite de garantie, rendez-vous sur :

www.VonHaus.com/warranty

Conservez une preuve d'achat, reçu ou attestation, pour prouver la date de l'achat.

La garantie ne s'applique que si le produit a été utilisé de la manière indiquée sur la page des avertissements de ce manuel et que toutes les instructions ont été suivies de manière précise. Tous les abus réalisés sur le produit, dans la manière dont il a été utilisé, rendront la garantie caduque.

Les marchandises renvoyées ne seront acceptées que si elles sont remballées dans leur emballage d'origine et accompagnées d'un formulaire de retour adéquat et rempli. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires.

Cette garantie n'accorde aucun droit à une personne obtenant le produit de seconde main ou à des fins d'utilisation commerciale ou communale.

DROITS D'AUTEUR

Tous les matériaux de ce manuel de l'utilisateur sont protégés par droit d'auteur par DOMU Brands Ltd.

Toute utilisation non autorisée pourrait enfreindre les lois mondiales de droit d'auteur, de marque déposée ainsi que d'autres lois.

VonHaus is a registered trademark of DOMU Brands Ltd
Made in China for DOMU Brands Ltd M24 2RW.

INHALT

Sicherheitshinweise 1

Komponenten 2

Versammlung 3-10

Garantie 11

WARNUNG ⚠

BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFƒLTIG DURCH UND BEWAHREN SIE SIE F‹ R DIE ZUKUNFT AUF

Bitte lesen Sie alle Anweisungen vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie für spätere Bezugnahme auf.
WARNUNG! Überschreiten Sie nicht die maximale Belastbarkeit von 80kg. Die Installation von Geräten, die schwerer als empfohlen sind, kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.

VORSICHT: Um die Sicherheit zu gewährleisten, überprüfen Sie, ob das Gerät in regelmäßigen Abständen (alle 3 Monate) sicher in der Verwendung ist, um instabile oder unsichere Geräte zu reparieren. Bei der Installation dieses Geräts müssen geeignete Sicherheitsvorrichtungen und Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden.
Diese Einheit ist kein Spielzeug. Kinder sollten nicht mit dem Gerät spielen dürfen. Kinder sollten jederzeit rund um dieses Gerät beaufsichtigt werden.
Diese Einheit enthält Kleinteile und Komponenten, die eine Erstickungsgefahr für Kinder und Tiere darstellen. Halten Sie diese Teile von Kindern und Haustieren fern.
Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest an. Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch in Innenräumen vorgesehen.
Wenn Sie diese Anweisungen nicht verstehen oder Zweifel hinsichtlich der Sicherheit der Installation haben, wenden Sie sich bitte an einen qualifizierten Fachmann. Überprüfen Sie den Inhalt der Verpackung mit dieses Handbuch, um sicherzustellen, dass es dort ist.

Eine unsachgemäße Installation kann zu Schäden oder schweren Verletzungen führen.
Installieren Sie nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch. Jede Abweichung oder Kürzung kann zu unsachgemäßer Installation, falscher Montage oder zu Missbrauch des Kunden führen.
Verwenden Sie dieses Gerät nicht für Zwecke, die nicht ausdrücklich in diesem Handbuch aufgeführt sind.
Wir empfehlen zwei Personen anwesend zu sein, um diese Halterung zu installieren. Stellen Sie sicher, dass der Sitz- / Ständerrahmen vor dem Laden mit einem Gerät sicher zusammengebaut ist.

SICHERHEITSSYMBOLE:

Bitte folgen Sie den folgenden Sicherheits- und Richtlinien.

WARNUNG!
Achten Sie auf alle Sicherheits- und Orientierungshilfen

Lesen Sie das Handbuch vor Gebrauch

BENÖTIGTE WERKZEUGE (NICHT INBEGRIFFEN) :

VonHaus.com

Bohrmaschine

Wasserwaage

Kreuzschlitz-Schraubendreher

KOMPONENTEN

A (x1)
Teleskopische Querlatte

G (x2)
Hacken

B (x1)
Synchronisationsstange



C (x1)
Steuerung



H (x1)
Versatz

I (x1)
Versatz



D (x1)
Regal

E (x2)
Seitenhalterung

F (x2)
Fläz



J (x1)
Adapter

S-A (x16)



S-B (x10)

S-C (x2)

S-D (x1)
Inbusschlüssel

S-E (x3)
Kabelclip



S-F (x8)
Gummiauflage

ZUSAMMENBAU





ZUSAMMENBAU





ZUSAMMENBAU

5



6



ZUSAMMENBAU





ZUSAMMENBAU

9



10



11



ZUSAMMENBAU

12



13



ZUSAMMENBAU





ZUSAMMENBAU

DESKTOP - SKU: 3000131 (NICHT LIEFERBAR) FÜR DIESE SCHRITTE BENÖTIGT.

16



17



ENTSORGUNGSINFORMATIONEN

Bitte recyceln Sie, wo Einrichtungen vorhanden sind. Erkundigen Sie sich bei Ihrer örtlichen Behörde nach Recycling-Empfehlungen.

KUNDENDIENST

Wenn Sie Schwierigkeiten bei der Verwendung dieses Produkts haben und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an **hello@domu.co.uk**

GARANTIE

Um Ihr Produkt zu registrieren und um herauszufinden, ob Sie für eine kostenlose erweiterte Garantie berechtigt sind, gehen Sie auf:

www.VonHaus.com/garantie

Bitte bewahren Sie einen Kaufbeleg oder eine Bestätigung als Kaufbeleg auf.

Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt ausschließlich in der auf der Gebrauchsanweisung angegebenen Weise verwendet wird und alle anderen Anweisungen genau befolgt wurden. Jeder Missbrauch des Produkts oder die Art und Weise, in der es verwendet wird, macht die Garantie ungültig.

Zurückgesandte Waren werden nicht angenommen, es sei denn, sie werden in der Originalfarbbox wieder verpackt und von einem entsprechenden und ausgefüllten Rücksendeformular begleitet. Dies hat keinen Einfluss auf Ihre gesetzlichen Rechte.

Im Rahmen dieser Garantie werden keine Rechte an eine Person gewährt, die das Produkt aus zweiter Hand oder zu kommerziellen oder gemeinschaftlichen Zwecken erwirbt.

COPYRIGHT

Das gesamte Material in diesem Benutzerhandbuch unterliegt dem Copyright von DOMU Brands Ltd.

Jede nicht autorisierte Nutzung kann weltweite Urheberrechte, Markenrechte und andere Gesetze verletzen.

VonHaus.com

VonHaus is a registered trademark of DOMU Brands Ltd
Made in China for DOMU Brands Ltd M24 2RW.

ESP

CONTENIDO

Instrucciones de seguridad 1

Componentes 2

Montaje 3-10

Garantía 11

ADVERTENCIA ⚠

POR FAVOR LEA ESTAS INSTRUCCIONES CON ATENCI" N Y GU¡ RDELAS PARA FUTURA REFERENCIA.

Por favor lea cuidadosamente todas las instrucciones antes de usar y guárdelas para futura referencia.
¡ADVERTENCIA! No exceda la capacidad de carga máxima establecida de **80kg/176lbs**.
Instalar aparatos más pesados de lo recomendado puede provocar daños o lesiones serias.
PRECAUCIÓN: Para garantizar la continua seguridad, compruebe que la unidad es segura y adecuada para usar en intervalos regulares (cada 3 meses) y tomar la acción adecuada para rectificar cualquier unidad inestable o insegura..
Se debe adoptar un equipo de seguridad adecuado así como precauciones al instalar este equipo.
Este equipo no es un juguete. A los niños no se les debería permitir jugar con este equipo
Los niños deberían ser supervisados en todo momento cuando se encuentren alrededor de este equipo.
Este equipo contiene piezas y componentes pequeños que pueden ser un peligro de asfixia para niños y animales. Mantenga estas piezas alejadas de niños y mascotas.
No apriete los tornillos. Este equipo está diseñado para uso solo en interiores.
Si no comprende estas instrucciones o tiene alguna duda con respecto a la seguridad de la instalación, solicite asesoramiento y orientación a un proveedor calificado.
Verifique el contenido del embalaje con el manual para asegurarse de que no falten piezas o estén defectuosas.
Nunca utilice piezas defectuosas.
Una instalación incorrecta puede ocasionar lesiones y daños graves.
Instalar solo como se indica en el manual. Cualquier desvío o atajo puede provocar una instalación incorrecta, un montaje incorrecto o ser considerado un mal uso del cliente.
No utilizar este equipo para ningún propósito que no esté explícitamente especificado en este manual.
Recomendamos que haya dos personas presentes para instalar este soporte de TV. Asegúrese de que el soporte del escritorio Sit/Stand esté bien montado antes de cargarlo con cualquier equipo.

SÍMBOLOS DE SEGURIDAD:

Por favor, siga la siguiente seguridad y orientación

¡ADVERTENCIA! Preste atención a toda la seguridad y guía.

Leer manual antes de usar.

HERRAMIENTAS NECESARIAS (NO INCLUIDAS):

Taladro Eléctrico

Nivel

Destornillador de Estrella

COMPONENTES



A (x1)
barra telescópica

G (x2)
ganchos

B (x1)
varilla de sincronización



C (x1)
unidad de control



H (x1)
pata

I (x1)
pata



D (x1)
estantería

E (x2)
soportes laterales

F (x2)
bases



J (x1)
adaptador

S-A (x16)



S-B (x10)

S-C (x2)

S-D (x1)
llave Allen

S-E (x3)
clips para cables



S-F (x8)
almohadilla de goma

MONTAJE





MONTAJE





MONTAJE

5



6



MONTAJE





MONTAJE







MONTAJE

12



13



MONTAJE





MONTAJE

ESCRITORIO - SKU: 3000131 (NO SUMINISTRADO) NECESARIO PARA ESTOS PASOS

16



17



INFORMACION DE DESECHO

Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local para obtener consejos de reciclaje.

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dificultades para usar este producto y necesita asistencia, contáctese con **hello@domu.co.uk**

GARANTIA

Para registrar su producto y averiguar si califica para una garantía extendida gratuita, vaya a:

www.VonHaus.com/warranty

Conserve un comprobante de recibo de compra o extracto como prueba de la fecha de compra.

La garantía solo se aplica si el producto se utiliza únicamente de la manera indicada en la página de Advertencias de este, y todas las demás instrucciones se han seguido con precisión. Cualquier abuso del producto o la manera en que se use invalidará la garantía.

Los productos devueltos no se aceptarán a menos que se vuelvan a empaquetar en su embalaje original y acompañados por un formulario de devolución completo y pertinente. Esto no afecta sus derechos legales.

No se otorgan derechos bajo esta garantía a una persona que adquiere el producto de segunda mano o para uso comercial o comunal.

DERECHOS DE AUTOR

Todo el material de esta Guía del usuario está protegido por derechos de autor por DOMU Brands Ltd.

Cualquier uso no autorizado puede violar los derechos de autor, marcas comerciales y otras leyes en todo el mundo.

VonHaus is a registered trademark of DOMU Brands Ltd
Made in China for DOMU Brands Ltd M24 2RW.

INDICE

Istruzioni di sicurezza 1

Componenti 2

Montaggio 3-10

Garanzia 11

ATTENZIONE ⚠

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE PER UNA FUTURA CONSULTAZIONE

Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso e conservarle per una futura consultazione.
ATTENZIONE! Non superare la capacità massima indicata di 80kg. L'installazione di accessori più pesanti di quelli raccomandati può provocare danni o lesioni.
AVVERTENZA: Per garantire una sicurezza continua, verificare regolarmente (ogni 3 mesi) la sicurezza del prodotto. Apportare le opportune modifiche per rettificare qualsiasi parte non sicura o non stabile.
Durante l'installazione del prodotto, prendere le giuste precauzioni e utilizzare gli idonei dispositivi di sicurezza.
Questo prodotto non è un giocattolo. I bambini devono essere supervisionati per evitare che giochino con il prodotto.
I bambini vicini al prodotto devono sempre essere supervisionati.
Questa unità contiene piccole parti e componenti pericolose per bambini e animali. Tenere queste parti lontane dai bambini e dagli animali domestici.
Non stringere troppo le viti.
Questo prodotto è destinato esclusivamente a un uso interno.
In caso di non comprensione di queste istruzioni, o in caso di dubbi relativi alla sicurezza dell'installazione, richiedere una consulenza qualificata.
Verificare il contenuto della confezione rispetto a quanto riportato sul presente manuale per evitare parti mancanti o difettose.
Non utilizzare mai parti difettose.
Un montaggio non adeguato può causare danni o gravi lesioni.
Montare solo come indicato nel presente manuale dell'utente.
Qualsiasi variazioni può portare a un montaggio non corretto o essere considerato un uso improprio da parte del cliente.
Non usare questo prodotto per alcuno scopo diverso da quanto appositamente indicato nel presente manuale.
Si consiglia la presenza di due persone per l'installazione di questo Supporto per TV. Prima di caricare con altra attrezzatura, accertarsi che la Struttura sia montata in modo sicuro.

SIMBOLI DI SICUREZZA

si prega di seguire i consigli di sicurezza e le seguenti istruzioni

ATTENZIONE! Prestare attenzione a tutte le norme sulla sicurezza e alle guide

Leggere il manuale prima dell'uso

ATTREZZI RICHIESTI (NON INCLUSI):

VonHaus.com

Trapano elettrico

Livella

Cacciavite a croce

COMPONENTI



A (x1)
Barra telescopica

G (x2)
Gancio

B (x1)
Bastone



C (x1)
Unità di controllo



H (x1)
Gamba

I (x1)
Gamba



D (x1)
Ripiano

E (x2)
Supporto laterale

F (x2)
Piedino



J (x1)
Adattatore

S-A (x16)



S-B (x10)

S-C (x2)

S-D (x1)
Brugola

S-E (x3)
Morsetto per cavo



S-F (x8)
Cuscinetto di gomma

MONTAGGIO





MONTAGGIO





MONTAGGIO

5



6



MONTAGGIO





MONTAGGIO







MONTAGGIO

12



13



MONTAGGIO





MONTAGGIO

DESKTOP – SKU: 3000131 (NON FORNITO) NECESSARIO PER QUESTI PASSAGGI.

16



17



INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Si prega di riciclare nelle apposite strutture. Chiedere una consulenza alle autorità competenti per il riciclo.

SERVIZIO CLIENTI

Per qualsiasi difficoltà nell'utilizzo del presente prodotto e per richiedere assistenza, contattare **hello@domu.co.uk**

GARANZIA

Per registrare il prodotto e capire se hai diritto all'estensione di garanzia, vai su

www.VonHaus.com/warranty

Si prega di conservare la ricevuta del pagamento quale prova della data d'acquisto.

La garanzia si applica solo se il prodotto viene utilizzato esclusivamente come indicato nella pagina delle Avvertenze della presente Guida per l'utente e se tutte le altre informazioni vengano accuratamente seguite. Qualsiasi abuso nell'utilizzo di questo prodotto invaliderà la garanzia.

I resi non saranno accettati se non riposti nella confezione originale ed accompagnati da un modulo di reso completo. Ciò non pregiudica i propri diritti obbligatori.

La presente garanzia non attribuisce alcun diritto a coloro che acquistano prodotti di seconda mano o per fini commerciali o condivisi.

COPYRIGHT

Tutto il materiale contenuto nella presente Guida per la cura è protetto da copyright di DOMU Brands.

Qualsiasi uso non autorizzato potrebbe violare il copyright a livello mondiale, marchio ed altre leggi.

USER NOTES

USER NOTES

VonHaus.com

VonHaus is a registered trademark of DOMU Brands Ltd
Made in China for DOMU Brands Ltd M24 2RW.