

# 3000844/ 3000845/ 3000846/ 3000847



Please read all instructions carefully before use and retain for future reference.  
Veuillez lire attentivement ces instructions avant utilisation et conservez-les pour pouvoir les consulter à l'avenir.  
Bitte lesen Sie die Anleitung sorgfältig und bewahren Sie sie als Referenz auf.  
Leed todas las instrucciones detenidamente antes de usar y retened para futuras consultas.  
Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso e conservarle per una futura consultazione.



**70kg/154lbs**

Maximum Desktop  
Bureau maximum  
Maximaler Desktop  
Escritorio máximo  
Desktop massimo



**60min**

Estimated assembly time  
Temps d'assemblage estimé  
Geschätzte Montagezeit  
Tiempo Estimado de Ensamblaje  
Tempo stimato per il montaggio



2 person assembly required.  
2 personnes sont nécessaires pour l'assemblage.  
Für die Montage sind 2 Personen nötig.  
Se requieren 2 personas para el montaje.  
Per il montaggio sono richieste 2 persone.



Do not use power tools to assemble  
N'utilisez pas d'outils à moteur pour assembler  
Verwenden Sie zum Zusammenbauen keine Elektrowerkzeuge  
No uséis herramientas eléctricas para ensamblar  
Non utilizzare attrezzi elettrici per il montaggio



Do not climb on  
Ne grimpez pas dessus  
Steigen Sie nicht auf  
No os subais en el producto  
Non salirci sopra



Do not jump on  
Ne pas sauter sur  
Spring nicht drauf  
No saltar en  
Non saltare



Re-tighten fixings every 6 months  
Resserrez les fixations tous les six mois  
Befestigungen alle 6 Monate nachziehen  
Apretad de nuevo las fijaciones cada 6 meses  
Riavvitare le viti ogni 6 mesi



## EN

**INTENDED USE** This product is not intended for outdoor use. This product is not intended as a climbing structure and it is not a toy. Children should be supervised to ensure that they do not play with the product.

Follow each step of the assembly as outlined by the steps in this Instruction Manual.  
Assemble close to the products intended position.  
Locate the product in a suitable area where it will not create an obstruction.

**GENERAL SAFETY** The assembly pack may contain small parts which can pose a choking hazard to children and pets. Place on solid and even ground.  
Only use in an upright stable position.  
Do not overload the product as this may result in damage to the product or personal injury.

**CLEANING & MAINTENANCE** Do not clean the product with any abrasive cloths or chemicals. Solvents or detergents can cause damage to the surface. Periodically check and re-tighten fittings where applicable. Re-tighten all fittings after first week following assembly. To clean, sponge down with warm water, a soft cloth and mild detergent. Ensure you have all the pieces listed. If you are missing any components, contact our customer services department at [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk)

Do not proceed with assembly if any components are missing.

## FR

**UTILISATION PRÉVUE** Ce produit n'est pas conçu pour une utilisation en extérieur. Ce produit ne doit pas être utilisé comme une échelle et ce n'est pas un jouet. Les enfants devraient toujours être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le produit.  
Suivez chaque étape de l'assemblage, comme indiqué dans les étapes de ce Mode d'emploi. Assemblez au plus près de la position prévue des produits. Placez le produit dans un endroit approprié, où il ne constituera pas un obstacle.  
Tenez éloigné de toutes sources de combustion.

**CONSIGNES GÉNÉRALES DE SÉCURITÉ** Ce paquet de montage contient de petites pièces qui pourraient présenter un risque de suffocation pour les enfants et les animaux de compagnie.  
Placez sur un sol solide et plat.  
N'utilisez qu'en position stable et verticale.  
Ne surchargez jamais le produit : ceci pourrait l'endommager ou entraîner des blessures.

**NETTOYAGE ET ENTRETIEN** Ne nettoyez pas le produit avec des chiffons ou des produits chimiques abrasifs. Les solvants ou les détergents pourraient endommager la surface. De temps à autre, vérifiez et resserrez les fixations, lorsque nécessaire. Resserrez toutes les fixations une semaine après l'assemblage.  
Pour nettoyer, utilisez une éponge avec de l'eau chaude, un chiffon et un détergent doux. Vérifiez que vous avez toutes les pièces listées. S'il vous manque des pièces, contactez notre département de service à la clientèle à [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk)

Ne procédez pas à l'assemblage s'il manque des pièces.

## DE

**NUTZUNGSZWECK** Dieses Produkt ist nicht für den Gebrauch im Freien vorgesehen. Dieses Produkt ist nicht als Klettergerüst gedacht und es ist kein Spielzeug. Kinder sollten beaufsichtigt werden. Stellen Sie sicher, dass Kinder nicht mit dem Produkt spielen.

Befolgen Sie jeden Schritt der Montage wie in den Schritten in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Montieren Sie das Produkt in der Nähe des späteren Aufstellungsortes. Platzieren Sie das Produkt an einem geeigneten Ort, an dem es kein Hindernis darstellt.  
Halten Sie es fern von Zündquellen.

**ALLGEMEINE SICHERHEIT** Bei den Befestigungen sind kleine Teile enthalten, die eine Erstickungsgefahr für kleine Kinder und Haustiere darstellen. Stellen Sie das Produkt auf eine feste und ebene Fläche.  
Verwenden Sie es nur in aufrechter und stabiler Position.  
Überlasten Sie das Produkt nicht, da dies zu Schäden am Produkt oder zu Verletzungen führen kann.

**REINIGUNG & PFLEGE** Reinigen Sie das Produkt nicht mit Scheuertüchern oder Chemikalien. Lösungsmittel oder Reinigungsmittel können die Oberfläche beschädigen. Überprüfen Sie die Befestigungen regelmäßig und ziehen Sie sie gegebenenfalls wieder an. Ziehen Sie alle Schrauben nach der ersten Woche nach der Montage wieder fest. Verwenden Sie zum Reinigen warmes Wasser, eine Schwamm und eine mildes Reinigungsmittel.  
Stellen Sie sicher, dass alle unten aufgeführten Komponenten enthalten sind. Sollten Teile fehlen kontaktieren Sie bitte unseren Kundendienst unter [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk)

Fahren Sie nicht mit der Montage fort, wenn Komponenten vorhanden sind fehlt.

ES

**USO PREVISTO** Este producto no es para uso en exteriores. Este producto no pretende ser una estructura de escalada y no es un juguete. Los niños deben ser supervisados para asegurarse de que no jueguen con el producto.

**ANTES DEL PRIMER USO** Siga cada paso del ensamblaje como se describe en los pasos de este Manual de instrucciones. Ensamble cerca de la posición prevista del producto. Ubicad el producto en un área adecuada donde no creará una obstrucción. Ubicad lejos de las fuentes de combustión.

**SEGURIDAD GENERAL** El paquete de ensamblaje contiene piezas pequeñas que pueden representar un peligro de asfixia para niños y mascotas. Colocad sobre suelo sólido y nivelado. Solo use en una posición vertical estable. No sobrecargue el producto, ya que puede dañar el producto o provocar lesiones personales.

**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO** No limpie el producto con paños abrasivos o productos químicos. Los solventes o detergentes pueden dañar la superficie. Periódicamente revise y vuelva a apretar los accesorios cuando sea necesario. Vuelva a apretar todos los accesorios después de la primera semana después del ensamblaje. Para limpiar, utilizad una esponja con agua tibia, un paño y detergente suave. Tened todas las piezas en la lista. Si os falta algún componente, póngase en contacto con nuestro departamento de atención al cliente en [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk)

NO proceda con el montaje si falta algún componente.

IT










**USO PREVISTO** Questo prodotto non è destinato per uso esterno. Questo prodotto non può essere utilizzato come struttura per arrampicarsi e non è un giocattolo. I bambini devono essere supervisionati affinché non giochino con il prodotto.

















**PRIMA DEL PRIMO UTILIZZO** Seguire ogni fase del montaggio come indicato nel Manuale delle istruzioni. Montare vicino alla posizione prevista per i prodotti. Posizionare il prodotto in un'area idonea e affinché non sia di ostacolo. Posizionare lontano da fonti di combustione.







**SICUREZZA GENERALE** La confezione per il montaggio contiene piccole parti che possono creare un pericolo di soffocamento per bambini e animali domestici. Posizionare su una superficie solida e in piano. Usare solo in posizione eretta e stabile. Non sovraccaricare il prodotto poiché ciò può danneggiare il prodotto o provocare lesioni personali.




**PULIZIA E MANUTENZIONE** Non pulire il prodotto con alcun panno abrasivo o agente chimico. I solventi o i detergenti possono provocare danni alla superficie. Controllare periodicamente e, dove necessario, riavvitare le viti. Dopo una settimana dal montaggio, riavvitare tutte le viti. Per pulire, insaponare con dell'acqua tiepida, un panno morbido e del detersivo delicato. Accertarsi di avere tutti i pezzi elencati. In caso di componenti mancanti, contattare il nostro servizio clienti su [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk)


COMPONENTS / COMPOSANTS / KOMPONENTEN / COMPONENTES / COMPONENTI /COMPONENTE

<div><div>1</div><div></div><div>Desktop (x1)</div></div>	<div><div>2</div><div></div><div>Crossbar (x1)</div></div>	<div><div>3</div><div></div><div>Side Plates (x2)</div></div>
<div><div>4</div><div></div><div>Transmission rod (x1)</div></div>	<div><div>5</div><div></div><div>Left Table Leg (x1)</div></div>	<div><div>6</div><div></div><div>Right Table Leg (x1)</div></div>
<div><div>7</div><div></div><div>Leg Base (x2)</div></div>	<div><div>8</div><div></div><div>Controller (x1)</div></div>	<div><div>9</div><div></div><div>Power (x1)</div></div>


<div><b>A</b></div> <div></div> <div>Screws M6×11mm (x8)</div>	<div><b>B</b></div> <div></div> <div>Screws M5×15mm (x14)</div>	<div><b>C</b></div> <div></div> <div>Screws M6×35mm (x8)</div>
<div><b>D</b></div> <div></div> <div>Screws M3.5×19mm (x2)</div>	<div><b>E</b></div> <div></div> <div>Allen Key S=2mm (x1)</div>	<div><b>F</b></div> <div></div> <div>Allen Key S=5mm (x1)</div>
<div><b>G</b></div> <div></div> <div>Rubber Pad (x10)</div>	<div><b>H</b></div> <div></div> <div>Cable Clip (x2)</div>	<div><b>I</b></div> <div></div> <div>Tabletop Connector (x2)</div>
<div><b>J</b></div> <div></div> <div>Wood Tip (x4)</div>		
<div>Spare Parts</div> <div></div> <div>M6×11mm (x2) M5×15mm (x2) M6×35mm (x1) M3.5×19mm (x1) Rubber Pad (x2) Wood Tip (x2)</div>		













Insert the rubber pads








### Cable Management







Control Panel Keys



Adjust the desk upwards



Adjust the desk downwards



To set Height Preset, press the S button until the LED Display flashes then press Preset 1, 2, 3 to program preset.



Height Preset 1



Height Preset 2




























Height Preset 3

Reset

Press  for 5 seconds, the display will show 'RES' keep pressing the key until the legs move down to the lowest position.

Protection mode (auto lock screen mode)		
Hot	Over-heating protection	Alarms when continuously in motion for 5 minutes. Power back on and wait for at least 15 minutes before adjusting height again.
E10	Detection alarm	Alarms when motor sensor cannot be detected. Turn off power, check the connection of motor and control box, and then power back on.
E20	Overload protection	If alarm sounds when the desk is moving up, remove loads off the desk and try again. If it alarms when desk is moving down, turn off the power, remove loads off the desk and re-try.
E02	Rebound protection	Alarms when vibrated, collided or inclined during height adjustment. Check if there is anything in the way of desk motion. Then proceed to the reset the motor.
E32	Overvoltage alarm	It alarms when voltage is higher than anticipated value. Turn the power off, check the connection between power and control box. If no problem, power it back on.
E31	Undervoltage alarm	It alarms when voltage is lower than required value. Turn the power off, check the connection between power and control box. If no problem, power it back on.
E60	Step out alarm	It alarms when height difference between left leg and right leg exceeds the set value. Power off first. Check whether the left leg and the right leg are in the same height. If not, re-do Installation Step 3 to make them same height. Power it back on.
Breaking protection		It stops and enters protection state when motor cables or manual control cables are removed or disconnected accidentally; goes back to normal after it's reconnected and alarm is cleared.

Engineering Mode	
Change Displayed Unit (  )	Long press the  button, "S--"shows and flashes. Press  again and the display shows "Un". Press  to select. Press  or  to switch between "  " (metric) or "  " (imperial). Press  to save your choice.
Change Brightness (br)	Long press the  button, "S--"shows and flashes. Press  again and the display shows "Un". Press  or  to switch to "br". Press  to select. Press  or  to switch between Low (L), Normal (n) or High (H) brightness. Press  to save your choice.
Collision Force Detection (CF)	Long press the  button, "S--"shows and flashes. Press  again and the display shows "Un". Press  or  to switch to "CF". Press  to select. Press  or  to switch between "OFF", Low (L), Normal (n) or Heavy (H) collision force detection. Press  to save your choice.



## EN

**DISPOSAL INFORMATION** Please recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.

**CUSTOMER SERVICE** If you are having difficulty using this product and require support, please contact [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk) (UK/EU)

**WARRANTY** To register your product and find out if you qualify for a free extended warranty please go to [www.vonhaus.com/warranty](http://www.vonhaus.com/warranty). Please retain a proof of purchase receipt or statement as proof of the purchase date. The warranty only applies if the product is used solely in the manner indicated in the warnings page of this manual, and all other instructions have been followed accurately. Any abuse of the product or the manner in which it is used will invalidate the warranty. Returned goods will not be accepted unless re-packaged in its original packaging and accompanied by a relevant and completed returns form. This does not affect your statutory rights. No rights are given under this warranty to a person acquiring the appliance second-hand or for commercial or communal use.

**COPYRIGHT** All material in this instruction manual are copyrighted by DOMU Brands. Any unauthorised use may violate worldwide copyright, trademark, and other laws.

## FR

**INFORMATIONS RELATIVES AU RECYCLAGE** Veuillez recycler là où il existe des installations adéquates. Vérifiez auprès de vos autorités locales pour obtenir des conseils sur le recyclage.

**SERVICE CLIENT** Si vous rencontrez des difficultés pour utiliser ce produit et avez besoin d'assistance, veuillez contacter [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk)

**GARANTIE** Pour enregistrer votre produit et découvrir si vous vous qualifiez pour une extension gratuite de garantie, rendez-vous sur [www.vonhaus.com/warranty](http://www.vonhaus.com/warranty). Conservez une preuve d'achat, reçu ou attestation, pour prouver la date de l'achat. La garantie ne s'applique que si le produit a été utilisé de la manière indiquée dans la section de la page des avertissements de ce manuel et que toutes les instructions ont été suivies de manière précise. Tous les abus réalisés sur le produit, dans la manière dont il a été utilisé, rendront la garantie caduque. Les marchandises renvoyées ne seront acceptées que si elles sont remballées dans leur emballage d'origine et accompagnées d'un formulaire de retour adéquat et rempli. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires. Cette garantie n'accorde aucun droit à une personne obtenant le produit de seconde main ou à des fins d'utilisation commerciale ou communale.

**DROITS D'AUTEUR** Toutes les informations de ce manuel d'utilisation sont protégées par droit d'auteur par DOMU Brands. Toute utilisation non autorisée pourrait enfreindre les lois mondiales de droit d'auteur, de marque déposée ainsi que d'autres lois.

## DE

**ENTSORGUNG** Bitte entsorgen Sie das Produkt an geeigneten Entsorgungsstellen. Fragen Sie bei Ihrer Gemeinde nach.

**KUNDENSERVICE** Wenn Sie Schwierigkeiten mit diesem Produkt haben und Unterstützung benötigen, wenden Sie sich bitte an [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk)

**GARANTIE** Um Ihr Produkt zu registrieren und zu erfahren, ob eine kostenlose verlängerte Garantie möglich ist, gehen Sie bitte auf [www.vonhaus.com/warranty](http://www.vonhaus.com/warranty). Bitte behalten Sie eine Rechnung oder den Kassenzettel als Nachweis des Einkaufsdatums auf. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet wurde und wenn alle Anweisungen befolgt wurden. Jeglicher Missbrauch des Produkts oder der Art und Weise, in der es verwendet wird, macht die Garantie ungültig. Zurückgegebene Artikel werden nur akzeptiert, wenn sie sich in der Originalverpackung befinden und wenn ein relevantes und vollständig ausgefülltes Rücksendeformular enthalten ist. Dies betrifft nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche. Für Artikel, die gebraucht erworben wurden, oder die kommerzielle oder gemeinschaftlich genutzt werden, entstehen keinerlei Ansprüche auf Garantie.

**COPYRIGHT** Alle Materialien in dieser Anleitung stehen unter Copyright von DOMU Brands Ltd. Jede unautorisierte Verwendung kann das weltweite Copyright, die Handelsmarke und andere Gesetze verletzen.

## ES

**INFORMACION DE DESECHO** Por favor, recicla en las instalaciones correspondientes. Consulta con vuestra autoridad local para obtener consejos de reciclaje.

**SERVICIO AL CLIENTE** Si tiene dificultades para utilizar este producto y necesita asistencia, contacte con [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk)

**GARANTÍA** Para registrar vuestro producto y averiguar si califica para una garantía extendida gratuita, vaya a [www.vonhaus.com/warranty](http://www.vonhaus.com/warranty). Conservad un comprobante de recibo de compra o extracto como prueba de la fecha de compra. La garantía solo se aplica si el producto se utiliza únicamente de la manera indicada en la página de advertencias de este manual, y todas las demás instrucciones se han seguido con precisión. Cualquier abuso del producto o la manera en que se use invalidará la garantía. Los productos devueltos no se aceptarán a menos que se vuelvan a empaquetar en su embalaje original y acompañados por un formulario de devolución completo y pertinente. Esto no afecta sus derechos legales. No se otorgan derechos bajo esta garantía a una persona que adquiere el aparato de segunda mano o para uso comercial o comunitario.

**DERECHOS DE AUTOR** Todo el material en este manual de instrucciones está protegido por DOMU Brands. Cualquier uso no autorizado puede violar los derechos de autor, marcas comerciales y otras leyes en todo el mundo.

## IT

**INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO** Si prega di riciclare nelle apposite strutture. Chiedere una consulenza alle autorità competenti per il riciclo.

**SERVIZIO CLIENTI** Se si riscontrano difficoltà nell'utilizzo di questo prodotto e si richiede supporto, contattare [support@domu.co.uk](mailto:support@domu.co.uk)

**GARANZIA** Per registrare il prodotto e capire se hai diritto all'estensione di garanzia, vai su [www.vonhaus.com/warranty](http://www.vonhaus.com/warranty). Si prega di conservare la ricevuta del pagamento quale prova della data d'acquisto. La garanzia si applica solo se il prodotto viene utilizzato esclusivamente come indicato nella pagina delle Avvertenze del presente manuale e se tutte le altre informazioni vengano accuratamente seguite. Qualsiasi abuso nell'utilizzo di questo prodotto invaliderà la garanzia. I resi non saranno accettati se non riposti nella confezione originale ed accompagnati da un modulo di reso completo. Ciò non pregiudica i propri diritti obbligatori. La presente garanzia non attribuisce alcun diritto a coloro che acquistano prodotti di seconda mano o per fini commerciali o condivisi.

**COPYRIGHT** Tutto il materiale contenuto nel presente manuale delle istruzioni è protetto da copyright di DOMU Brands. Qualsiasi uso non autorizzato potrebbe violare il copyright a livello mondiale, marchio ed altre leggi.

# THANK YOU

Thank you for purchasing your product/appliance.  
Should you require further assistance with your purchase,  
you can contact us at  
**support@domu.co.uk**

VonHaus is a registered trademark of DOMU Brands Ltd.  
Made in China for DOMU Brands. M24 2RW.

# MERCI

Merci d'avoir acheté notre produit/appareil.  
Si vous aviez besoin d'aide suite à votre achat, vous pouvez  
nous contacter à  
**support@domu.co.uk**

VonHaus est une marque déposée de DOMU Brands Ltd.  
Fabriqué en Chine pour DOMU Brands. M24 2RW

# VIELEN DANK

Vielen Dank, dass Sie das Produkt/Gerät gekauft haben.  
Sollten Sie weitere Unterstützung benötigen, können Sie uns  
gerne unter (email) kontaktieren.  
**support@domu.co.uk**

VonHaus ist eine registrierte Handelsmarke von DOMU  
Brands Ltd. Hergestellt in China für DOMU Brands. M24  
2RW.

# GRACIAS

Gracias por comprar vuestro producto/aparato  
Si requiere asistencia con vuestra compra, podeis  
contactarnos a  
**support@domu.co.uk**

VonHaus es una marca registrada de DOMU Brands Ltd.  
Hecha en China para DOMU Brands. M24 2RW.

# GRAZIE

Grazie per aver acquistato il prodotto.  
Per ulteriore assistenza sul tuo acquisto, puoi contattarci  
all'indirizzo email  
**support@domu.co.uk**

VonHaus è un marchio registrato di DOMU Brands Ltd. Made  
in Cina per DOMU Brands. M24 2RW