

HAND TOOL CARE & USE INSTRUCTIONS

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

Basic safety precautions should always be followed when using hand tools.

GENERAL PRECAUTIONS

This tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience or knowledge, unless supervised and given appropriate instruction regarding the correct use of the tool by a person responsible for their safety.

This tool is not a toy. Keep away from children and animals. Children and pets should be supervised to ensure they are kept away from the work area.

Never use hand tools as power tool accessories. You should never combine the use of a power tool with a manual tool unless specified as doing so can cause serious personal injury. Do not use the tool for anything other than its intended use.

Always secure your workpiece. Smaller workpieces should be secured using a vice or clamp during use.

WORK AREA SAFETY

Keep your work area clean and well lit. Cluttered or dark areas invite accidents.

Do not use tools in explosive atmospheres, such as in the presence of flammable liquids, gases or dust. Use of some tools can create sparks which may ignite the dust or fumes.

Keep children, pets and bystanders away whilst using the tool. Distractions can cause you to lose control.

Shut off any live electrical equipment around your work area before commencing work with any non-insulated tool. Only use insulated tools and tools with appropriate IEC/VDE working on live electrical applications.

BEFORE USE

Do not use hand tools whilst you are tired or under the influence of drugs, alcohol or medication. A moment of inattention whilst using tools may result in serious personal injury.

Use safety equipment. Always wear eye protection. Safety equipment such as a dust mask, non-slip safety shoes, hard hat, safety gloves or hearing protection used for appropriate conditions will reduce the risk of personal injury.

Dress appropriately. Do not wear loose clothing or jewellery. Keep your hair, clothing and gloves away from moving parts. Loose-fitting clothes, jewellery or long hair can become caught in moving parts.

It is recommended to fully sharpen tools before first use (where applicable).

Become familiar with the tool. Practice use of the tool on scrap material until you are familiar with the correct handling, use and limitations of the tool.

If devices are provided for the connection of dust extraction and collection facilities, ensure these are connected and properly used. Use of these devices can reduce dust-related hazards.

IMPORTANT SAFETY INFORMATION FOR USE

Use the tool, accessories and tool bits in accordance with these instructions and in the manner intended for the particular type of tool, taking into account the working conditions and the work to be performed. Use of the tool for operations different from those intended could result in a hazardous situation.

Stay alert, watch what you are doing, and use common sense when using the tool.

Beware of sharp edges. Handle sharp-edged and pointed tools with care. Ensure sharp-edged and pointed tools are kept sharp as this will make them easier to control.

Always cut away from yourself when using cutting or sharp-edged tools.

Always carry sharp-edged and pointed tools by your side with the point and heavy ends pointing downwards.

Do not force the tool. Always use the correct tool for your application. The correct tool will do the job better and more safely at the rate for which it was designed.

Do not overreach. Keep proper footing and balance at all times. This will enable better control of the tool in unexpected situations.

Always use the correct type of tool for the type of material being worked on.

NOTE The above list is non-exhaustive and is recommended as a basic level of protection for general tasks. Before starting any task, refer to your local hardware store or a professional for advice on which safety equipment would be best suited to the task at hand.

SAFETY SYMBOLS

PLEASE READ THESE SAFETY SYMBOLS CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE



WARNING Pay attention to all safety and guidance notices



Read and understand the Care Guide before use.
Always refer to the Care Guide if in any doubt of maintenance and care.



Always wear appropriate Eye, Ear & Dust protection.




Always wear protective gloves.

SOCKET WRENCH QUICK START GUIDE

IF YOUR TOOL SET CONTAINS A SOCKET WRENCH

Push the **QUICK RELEASE BUTTON** on the head of the wrench to mount and unmount a socket.



CARE AND MAINTENANCE

Always properly maintain your tool. Check for misalignment or binding of parts, breakage of parts, and any other condition that may affect the tool's operation. If damaged, have the tool repaired before use. Many accidents are caused by poorly maintained tools.

Keep cutting tools sharp and clean. Properly maintained cutting tools with sharp cutting edges are less likely to bind and are easier to control.

Store out of reach of children and do not allow persons unfamiliar with the tool or these instructions to use the tool. Tools are dangerous in the hands of untrained users.

Clean your tools immediately after use. Spray light oil on areas that may be prone to rust.

SERVICE

Have your tool serviced by a qualified repair person, using only identical parts where applicable. To ensure safe operating conditions, always inspect the tool before every use to ensure that it is in proper condition and free from any damage or deformity. Dispose of damaged tools immediately.

Ensure the tool is kept clean. After using the tool, clean it (without using abrasive chemicals or cleaning agents) and return it to its proper storage place.

STORAGE

Store tools in a dry and sheltered environment.

DISPOSAL INFORMATION

Please recycle where facilities exist. Check with your local authority for recycling advice.

WARRANTY

To register your product and find out if you qualify for a free extended warranty, go to:

www.VonHaus.com/warranty

Please retain a proof of purchase receipt or statement as proof of the purchase date.

The warranty only applies if the product is used solely in the manner indicated in the Warnings page of this manual, and all other instructions have been followed accurately. Any abuse of the product or the manner in which it is used will invalidate the warranty.

Returned goods will not be accepted unless re-packaged in its original packaging and accompanied by a relevant and completed returns form. This does not affect your statutory rights.

No rights are given under this warranty to a person acquiring the product second-hand or for commercial or communal use.

CUSTOMER SERVICES

If you are having difficulty using this product and require support, please contact
hello@domu.co.uk

COPYRIGHT

All material in this Care Guide is copyrighted by DOMU Brands Ltd.

Any unauthorised use may violate worldwide copyright, trademark, and other laws.

ENTRETIEN ET MODE D'EMPLOI DES OUTILS MANUELS

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS ET CONSERVEZ-LES
POUR POUVOIR LES CONSULTER À L'AVENIR

Suivez toujours des mesures de sécurité de base lorsque vous utilisez des outils.

PRÉCAUTIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Cet outil n'est pas fait pour être utilisé par des personnes (dont les enfants) souffrant de capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, non plus que par celles qui manquent de connaissances ou d'expérience, à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne les supervise ou ne leur ait donné les instructions appropriées à propos de l'utilisation du produit.

Cet outil n'est pas un jouet. Tenez éloigné des enfants et des animaux. Surveillez toujours les enfants et les animaux pour vous assurer qu'ils se tiennent éloignés de la zone de travail.

N'utilisez jamais les outils manuels en tant qu'accessoires d'outils électriques. N'utilisez jamais un outil électrique associé à un outil manuel : ceci pourrait entraîner de graves blessures. N'utilisez l'outil pour rien d'autre que son usage prévu.

Fixez toujours la pièce sur laquelle vous travaillez. Les pièces plus petites devraient être fixées à l'aide d'un étai ou d'une pince pendant l'utilisation.

SÉCURITÉ DE LA ZONE DE TRAVAIL

Conservez votre aire de travail propre et bien éclairée. Les espaces encombrés ou sombres provoquent des accidents.

N'utilisez jamais d'outils électriques dans des atmosphères explosives, par exemple en présence de liquides, de gaz ou de poussières inflammables. Certains outils pourraient créer des étincelles qui pourraient enflammer les poussières ou les émanations.

Lorsque vous utilisez l'outil, tenez les enfants, les animaux et les observateurs à distance. Vous pourriez perdre le contrôle à cause de distractions.

Éteignez tous les équipements électriques connectés se trouvant autour de votre zone de travail avant de commencer à travailler avec un outil non-isolé. N'utilisez que des outils isolés et des outils ayant un CEI/VED appropriés lorsque vous travaillez sur des applications électriques connectées.

AVANT UTILISATION

N'utilisez pas d'outil manuel lorsque vous êtes fatigué ou sous l'influence d'une drogue, de l'alcool ou de médicaments. Lorsque vous utilisez un outil, un moment d'inattention peut donner lieu à de sérieuses blessures.

Utilisez des équipements de sécurité. Protégez toujours vos yeux. Utilisés dans des conditions appropriées, les équipements de protections tels que les masques anti-poussières, les chaussures de sécurité antidérapantes, les casques, les gants de sécurité ou les protections auditives, réduiront le risque de blessure.

Habillez-vous de manière appropriée. Ne portez

pas de vêtements amples ni de bijoux. Tenez les cheveux, les vêtements et les gants éloignés des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux et les cheveux longs pourraient se faire attraper par les parties mobiles.

Il est conseillé de soigneusement aiguiser les outils avant la première utilisation (si applicable).

Familiarisez-vous avec l'outil. Entraînez-vous à utiliser l'outil sur des matériaux de rebut jusqu'à vous être familiarisé avec le maniement correct, les usages et les limites de l'outil.

Si des appareils sont fournis pour la connexion à l'extraction de poussière et à des installations de collecte, assurez-vous qu'ils sont connectés et correctement utilisés. L'utilisation de ces appareils peut réduire les risques liés à la poussière.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES LORS DE L'UTILISATION

Utilisez l'outil, les accessoires et les embouts conformément à ces instructions, à la manière d'utilisation prévue de ce type spécifique d'outil et en tenant compte des conditions de travail et du travail à réaliser. Utiliser l'outil pour des travaux différents que ceux pour lequel il a été conçu peut conduire à des situations dangereuses.

Lorsque vous utilisez un outil, restez vigilant, regardez ce que vous faites et utilisez votre bon sens.

Attention aux bords tranchants. Manipulez les outils anguleux et pointus avec précaution. Assurez-vous que les outils anguleux et pointus sont affûtés. Ceci les rend plus facile à contrôler.

Coupez toujours dans la direction opposée à votre corps lorsque vous utilisez des outils coupants ou anguleux.

Transportez toujours les outils anguleux et pointus sur le côté, avec la pointe et l'extrémité lourde pointés vers le bas.

Ne forcez pas sur l'outil. Utilisez toujours l'outil qui convient à vos besoins. Le bon outil s'acquittera mieux, et de manière plus sûre, du travail, au rythme pour lequel il a été conçu.

Ne cherchez pas à atteindre un endroit trop éloigné. Conservez, à tout moment, les pieds bien posés ainsi que votre équilibre. Ceci vous permettra de garder un meilleur contrôle de l'outil dans des conditions inattendues.

Utilisez toujours le bon type d'outil pour le type de matériel sur lequel vous travaillez.

NOTE La liste ci-dessus est non-exhaustive et est recommandé à un niveau basique de protection pour des tâches générales. Avant de commencer une tâche, cherchez conseil auprès de votre magasin de bricolage, ou d'un professionnel, pour apprendre quels équipements de sécurité conviendront pour la tâche à accomplir.

SYMBOLES DE SÉCURITÉ

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CES SYMBOLES DE SÉCURITÉ ET CONSERVEZ-LES
POUR POUVOIR LES CONSULTER À L'AVENIR



ATTENTION Prêtez attention à toutes les sécurités et à tous les conseils



Lisez et comprenez le Guide d'entretien avant utilisation. En cas de doute au sujet de l'entretien et de la maintenance, consultez **toujours** le Guide d'entretien.



Portez toujours des protections auditive, oculaire et contre la poussière.



Portez toujours des gants de protection.

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE DE LA CLÉ À DOUILLE

SI VOTRE JEU D'OUTILS CONTIENT UNE CLÉ À DOUILLE

Appuyez sur le **BOUTON DE LIBÉRATION RAPIDE** se trouvant sur la tête de la clé pour monter et démonter une douille.



SOIN ET ENTRETIEN

Entretenez toujours soigneusement votre outil. Vérifiez le bon alignement des pièces mobiles. Vérifiez également qu'elles sont bien attachées. Vérifiez si des pièces sont cassées ou tout autre condition qui pourrait affecter le fonctionnement de l'outil. S'il est endommagé, faites réparer l'outil avant utilisation. De nombreux accidents sont causés par des outils mal entretenus.

Conservez les outils coupants affûtés et propres. Des outils coupants correctement entretenus, disposant d'arêtes coupantes, sont moins à même de rester attachés et sont plus faciles à contrôler. Stockez les outils hors de portée des enfants et n'autorisez pas les personnes qui ne sont pas familières avec l'outil ou

avec le mode d'emploi de l'outil. Les outils sont dangereux entre les mains d'utilisateurs inexpérimentés.

Nettoyez vos outils immédiatement après les avoir utilisés. Vaporisez de l'huile légère sur les zones sujettes à la rouille.

ENTRETIEN

Faites entretenir votre outil par un réparateur qualifié utilisant uniquement des pièces de recharge identiques, lorsque cela s'applique. Pour assurer des conditions d'utilisation sûres, inspectez toujours l'outil avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bonne condition et qu'il n'a subi aucun dégât ni aucune déformation.

Débarrassez-vous immédiatement des outils endommagés.

Assurez-vous que l'outil reste propre. Après avoir utilisé l'outil, nettoyez-le (sans utiliser de produits chimiques ni de produits de nettoyage abrasifs) et replacez-le à l'endroit de rangement approprié.

STOCKAGE

Stockez les outils dans un environnement sec et protégé.

INFORMATIONS RELATIVES AU RECYCLAGE

Veuillez recycler là où il existe des installations adéquates. Vérifiez auprès de vos autorités locales pour obtenir des conseils sur le recyclage.

GARANTIE

Pour enregistrer votre produit et découvrir si vous vous qualifiez pour une extension gratuite de garantie, rendez-vous sur : www.VonHaus.com/warranty

Conservez une preuve d'achat, reçu ou attestation, pour prouver la date de l'achat.

La garantie ne s'applique que si le produit a été utilisé de la manière indiquée dans la section de la page des avertissements de ce manuel et que toutes les instructions ont été suivies de manière précise. Tous les abus réalisés sur le produit, dans la manière dont il a été utilisé, rendront la garantie caduque.

Les marchandises renvoyées ne seront acceptées que si elles sont remballées dans leur emballage d'origine et accompagnées d'un formulaire de retour adéquat et rempli. Ceci n'affecte pas vos droits statutaires. Cette garantie n'accorde aucun droit à une personne obtenant le produit de seconde main ou à des fins d'utilisation commerciale ou communale.

SERVICES À LA CLIENTÈLE

Si vous avez des problèmes avec votre produit et que vous avez besoin d'aide, veuillez contacter hello@domu.co.uk

DROITS D'AUTEUR

Tous les matériaux de ce Guide d'entretien sont protégés par droit d'auteur par DOMU Brands Ltd.

Toute utilisation non autorisée pourrait enfreindre les lois mondiales de droit d'auteur, de marque déposée ainsi que d'autres lois.

PFLEGE VON HANDWERKZEUGEN & NUTZUNGSANWEISUNGEN

BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE ALS REFERENZ AUF.

Bei der Verwendung von Handwerkzeugen sollten grundlegende Sicherheitsmaßnahmen befolgt werden.

ALLGEMEINE VORSICHTSMASSNAHMEN

Dieses Gerät darf nicht von Personen (und Kindern) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, es sei denn, diese Personen werden beaufsichtigt oder wurden von einer für ihre Sicherheit verantwortlichen Person in die Nutzung des Geräts eingewiesen.

Dieses Gerät ist kein Spielzeug. Halten Sie Kinder und Haustiere immer fern. Kinder und Haustiere sollten beaufsichtigt werden, um sicherzustellen, dass sie vom Arbeitsbereich ferngehalten werden.

Verwenden Sie Handwerkzeuge niemals als Zubehör für Werkzeuge. Sie sollten niemals die Verwendung eines Elektrowerkzeugs mit einem manuellen Werkzeug kombinieren, sofern nicht anders angegeben, da dies zu schweren Verletzungen führen kann. Verwenden Sie das Werkzeug nicht für andere Dinge, wie für den beabsichtigten Nutzungszweck. Sichern Sie immer Ihr Werkstück. Kleinere Werkstücke sollten in einem Schraubstock oder mit einer Klammer befestigt werden.

SICHERER ARBEITSBEREICH

Achten Sie darauf, dass Ihr Arbeitsumfeld sauber und gut beleuchtet ist. Unaufgeräumte oder dunkle Bereiche laden zu Unfällen ein.

Bedienen Sie Werkzeuge nicht in explosiven Atmosphären z. B. in der Nähe von brennbaren Flüssigkeiten, Gasen oder Staub. Einige Werkzeuge entwickeln Funken, die Staub oder Gase entzünden können.

Achten Sie darauf, dass sich Kinder und umstehende Personen in ausreichender Entfernung befinden, wenn Sie ein Werkzeug verwenden. Durch Ablenkungen können Sie die Kontrolle über das Gerät verlieren.

Schalten Sie vor Beginn der Arbeit mit einem nicht isolierten Werkzeug alle elektrischen Betriebsmittel in Ihrem Arbeitsbereich aus. Verwenden Sie im Umgang mit elektrischen Geräten nur isolierte Werkzeuge und Werkzeuge mit geeigneter IEC/VDE.

VOR DER NUTZUNG

Verwenden Sie kein Handwerkzeug, wenn sie müde sind oder unter Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten stehen. Ein Moment der Unachtsamkeit bei der Bedienung von Werkzeugen kann zu ernsthaften Verletzungen an sich selbst oder anderen Personen führen.

Verwenden Sie Sicherheitsausrüstung. Tragen Sie immer Augenschutz. Schutzausrüstung wie eine Staubmaske, rutschfeste Sicherheitsschuhe, Helm, Sicherheitshandschuhe oder Gehörschutz verringern das Verletzungsrisiko.

Tragen Sie passende Kleidung. Tragen Sie keine

lockere Kleidung oder Schmuck. Halten Sie Haare, Kleidung und Handschuhe fern von sich bewegenden Teilen. Lockere Kleidung, Schmuck oder langes Haar kann von sich bewegenden Teilen erfasst werden.

Wir empfehlen, Werkzeuge vor der ersten Nutzung zu schleifen (falls zutreffend).

Machen Sie sich mit dem Werkzeug vertraut. Üben Sie die Nutzung des Werkzeug an einem Restmaterial bis sie sich mit der korrekten Handhabung und Nutzung vertraut gemacht haben und die Einschränkungen kennen.

Wenn Geräte eine Verbindung zum Staubabzug und Sammelbehältern haben, achten Sie darauf, dass diese richtig verbunden und ordnungsgemäß verwendet werden. Die Verwendung dieser Geräte kann Gefahren durch Staub reduzieren.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE NUTZUNG

Verwenden Sie das Werkzeug, das Zubehör und Werkzeugteile usw. die in dieser Anleitung genannt werden. Bedenken Sie die Arbeitsbedingungen und die Arbeit, die ausgeführt werden soll. Wenn Sie das Werkzeug für andere Zwecke als die dafür vorgesehenen verwenden, kann dies zu gefährlichen Situationen führen.

Bleiben Sie wachsam, achten Sie auf das, was Sie tun und verwenden Sie Ihren Verstand, wenn Sie das Werkzeug verwenden.

Achten Sie auf scharfe Kanten. Behandeln Sie scharfkantige und spitze Werkzeuge vorsichtig. Stellen Sie sicher, dass scharfkantige und spitze Werkzeuge scharf bleiben, denn dann sind sie einfacher zu kontrollieren.

Schneiden Sie immer weg vom Körper, wenn Sie Schneidewerkzeuge oder scharfkantige Werkzeuge verwenden.

Tragen Sie scharfkantige und spitze Werkzeuge immer an der Seite des Körpers mit der Spitze und dem schweren Ende nach unten.

Überlasten Sie das Werkzeug nicht. Verwenden Sie immer das richtige Werkzeug für Ihre Anwendung. Das richtige Werkzeug erledigt die Aufgabe besser und sicherer, wenn es für diese Aufgabe geeignet ist. Überschätzen Sie sich nicht. Achten Sie immer auf richtigen Halt und Balance. Dadurch können Sie das Werkzeug in unerwarteten Situationen besser kontrollieren.

Verwenden Sie immer das korrekte Werkzeug für das Material, an dem Sie arbeiten.

HINWEIS Die obige Liste ist nicht vollständig und wird als Grundlage für den Schutz bei allgemeinen Arbeiten empfohlen. Bevor Sie eine Aufgabe beginnen, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Eisenwarenhändler oder an einen Fachmann, der Sie beraten kann, welche Sicherheitsausrüstung für die jeweilige Aufgabe am besten geeignet ist.

SICHERHEITSSYMBOLE

BITTE LESEN SIE DIESE ANWEISUNGEN SORGFÄLTIG UND BEWAHREN SIE SIE ALS REFERENZ AUF.



WARNUNG Beachten Sie alle Sicherheitshinweise und Anleitungen.



Lesen und verstehen Sie vor der Nutzung die Anleitung. Beziehen Sie sich in Zweifelsfällen auf Wartung und Pflege **immer** auf die Pflegeanleitung.



Tragen Sie immer geeigneten Augen-, Ohr- und Staubschutz.




Tragen Sie immer Schutzhandschuhe.

STECKSCHLÜSSEL KURZANLEITUNG

WENN IHR WERKZEUGSET EINEN STECKSCHLÜSSEL ENTHÄLT

Drücken Sie den **SCHNELLSPANNER-KNOPF** am Kopf des Steckschlüssels, um einen Schlüssel einzusetzen oder zu entfernen.



PFLEGE UND WARTUNG

Pflegen Sie Ihr Werkzeug immer richtig. Prüfen Sie, ob die Teile richtig eingesetzt sind. Kontrollieren Sie, ob Teile zerbrochen sind oder sich in einem Zustand befinden, der die Bedienung des Werkzeugs negativ beeinflussen könnte. Wenn das Werkzeug beschädigt ist, lassen Sie es vor der Nutzung von einem qualifizierten Fachmann reparieren. Viele Unfälle werden durch schlecht gepflegte Werkzeuge verursacht.

Halten Sie Schneidewerkzeuge scharf und sauber. Richtig gepflegte Schneidewerkzeuge mit scharfen Kanten verkanten sich seltener und sind leichter zu kontrollieren.

Bewahren Sie Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern auf und lassen Sie niemanden das Werkzeug verwenden der das Gerät nicht kennt oder diese Anleitung nicht gelesen hat. Werkzeuge sind in den Händen von nicht ausgebildeten Nutzern gefährlich.

Reinigen Sie Ihre Werkzeuge sofort nach der Nutzung. Sprühen Sie Leichtöl auf Bereiche, die anfällig für Rost sind.

SERVICE

Lassen Sie Ihr Werkzeug nur durch einen qualifizierten Servicemitarbeiter, der die richtigen Ersatzteile verwendet, durchführen. Um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten, sollten Sie das Werkzeug vor jedem Gebrauch überprüfen, um sicherzustellen, dass es in einwandfreiem Zustand ist und keine Schäden oder Deformierungen aufweist.

Entsorgen Sie beschädigte Werkzeuge sofort. Achten Sie darauf, dass das Werkzeug sauber bleibt. Reinigen Sie es nach der Nutzung (verwenden Sie keine scharfen Chemikalien oder Reinigungsmittel) und legen Sie es an seinen richtigen Aufbewahrungsort zurück.

AUFBEWAHRUNG

Bewahren Sie Werkzeuge an einem trockenen und geschützten Ort auf.

VonHaus ist eine registrierte Handelsmarke von DOMU Brands Ltd.
Hergestellt in China für DOMU Brands Ltd M24 2RW.

ENTSORGUNG

Bitte entsorgen Sie das Produkt an geeigneten Entsorgungsstellen. Fragen Sie bei Ihrer Gemeinde nach.

GARANTIE

Um Ihr Produkt zu registrieren und zu erfahren, ob eine kostenlose verlängerte Garantie möglich ist, gehen Sie bitte auf: www.VonHaus.com/warranty

Bitte behalten Sie eine Rechnung oder den Kassenzettel als Nachweis des Einkaufdatums auf. Die Garantie gilt nur, wenn das Produkt nur wie in dieser Anleitung beschrieben verwendet wurde und wenn alle Anweisungen befolgt wurden. Jeglicher Missbrauch des Produkts oder der Art und Weise, in der es verwendet wird, macht die Garantie ungültig.

Zurückgegebene Artikel werden nur akzeptiert, wenn sie sich in der Originalverpackung befinden und wenn ein relevantes und vollständig ausgefülltes Rücksendeformular enthalten ist. Dies betrifft nicht Ihre gesetzlichen Ansprüche.

Für Artikel, die gebraucht erworben wurden, oder die kommerzielle oder gemeinschaftlich genutzt werden, entstehen keinerlei Ansprüche auf Garantie.

KUNDENDIENST

Wenn Sie bei der Nutzung dieses Produkts Schwierigkeiten haben und Unterstützung benötigen wenden Sie sich bitte an hello@domu.co.uk

COPYRIGHT

Alle Materialien in dieser Anleitung stehen unter Copyright von DOMU Brands Ltd.

Jede unautorisierte Verwendung kann das weltweite Copyright, die Handelsmarke und andere Gesetze verletzen.

INSTRUCCIONES DE USO Y CUIDADO DE LA HERRAMIENTA DE MANO

LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO Y MANTENGALAS PARA FUTURAS REFERENCIAS

Las precauciones básicas de seguridad siempre se deben seguir cuando se usan herramientas manuales.

PRECAUCIONES GENERALES

Esta herramienta no debe ser utilizado por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o por falta de experiencia y conocimiento (incluyendo niños), a menos que se les haya supervisado o instruido sobre el uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.

Esta herramienta no es un juguete. Mantener alejado de niños y animales. Los niños y las mascotas deben ser supervisados para garantizar que se mantengan alejados del área de trabajo.

Nunca use herramientas de mano como accesorios de herramientas eléctricas. Nunca debe combinar el uso de una herramienta eléctrica con una herramienta manual a menos que se especifique lo contrario, ya que puede causar lesiones personales graves. No use la herramienta para otra cosa que no sea su uso previsto.

Siempre asegure su pieza de trabajo. Las piezas más pequeñas deben asegurarse con un tornillo de banco o una abrazadera durante el uso.

SEGURIDAD DEL AREA DE TRABAJO

Mantenga su área de trabajo limpia y bien iluminada. Las áreas desordenadas o oscuras invitan a los accidentes.

No use herramientas en atmósferas explosivas, como en presencia de líquidos inflamables, gases o polvo. El uso de algunas herramientas puede crear chispas que pueden encender el polvo o los humos.

Mantenga a los niños, mascotas y personas alejadas mientras usa la herramienta. Las distracciones pueden hacer que pierda el control.

Apague cualquier equipo eléctrico en vivo alrededor de su área de trabajo antes de comenzar a trabajar con cualquier herramienta no aislada. Solo use herramientas y herramientas aisladas con IEC / VDE apropiado que trabaje en aplicaciones eléctricas en vivo.

ANTES DEL USO

No use herramientas de mano mientras esté cansado o bajo la influencia de drogas, alcohol o medicamentos. Un momento de falta de atención mientras utiliza las herramientas puede provocar lesiones personales graves.

Use equipo de seguridad. Siempre use protección para los ojos. Los equipos de seguridad como una máscara contra el polvo, zapatos de seguridad antideslizantes, casco, guantes de seguridad o protección auditiva utilizados para las condiciones adecuadas reducirán el riesgo de lesiones personales. Vestir apropiadamente. No use ropa suelta o joyas. Mantenga el cabello, la ropa y

los guantes alejados de las piezas móviles. Ropa holgada, joyas o cabello largo pueden quedar atrapados en las piezas móviles.

Se recomienda afilar completamente las herramientas antes del primer uso (cuando corresponda).

Familiarícese con la herramienta. Practique con la herramienta en material de desecho hasta que esté familiarizado con el manejo, uso y limitaciones correctos de la herramienta.

Si se proporcionan dispositivos para la conexión de las instalaciones de extracción y recolección de polvo, asegúrese de que estén conectados y sean utilizados adecuadamente. El uso de estos dispositivos puede reducir los riesgos relacionados con el polvo.

INFORMACION DE SEGURIDAD IMPORTANTE PARA EL USO

Utilice la herramienta, los accesorios y las brocas de acuerdo con estas instrucciones y de la manera prevista para el tipo de herramienta en particular, teniendo en cuenta las condiciones de trabajo y el trabajo que se realizará. El uso de la herramienta para operaciones diferentes a las previstas podría ocasionar una situación peligrosa.

Manténgase alerta, observe lo que está haciendo y use el sentido común cuando use la herramienta.

Tenga cuidado con los bordes afilados. Manipule las herramientas afiladas y puntiagudas con cuidado. Asegúrese de que las herramientas afiladas y puntiagudas se mantengan nítidas ya que esto las hará más fáciles de controlar.

Siempre corte de usted mismo cuando use herramientas de corte o afiladas.

Lleve siempre herramientas afiladas y puntiagudas a su lado con el punto y los extremos pesados apuntando hacia abajo.

No fuerce la herramienta. Use siempre la herramienta correcta para su aplicación. La herramienta correcta hará el trabajo mejor y de manera más segura a la velocidad para la que fue diseñada.

No se exceda. Mantenga la postura y el equilibrio en todo momento. Esto permitirá un mejor control de la herramienta en situaciones inesperadas.

Utilice siempre el tipo correcto de herramienta para el tipo de material que se está trabajando.

NOTA La lista anterior no es exhaustiva y se recomienda como nivel básico de protección para tareas generales. Antes de comenzar cualquier tarea, consulte a su ferretería local o a un profesional para que le aconseje sobre qué equipo de seguridad sería el más adecuado para la tarea en cuestión.

SIMBOLOS DE SEGURIDAD

**LEA TODAS LAS INSTRUCCIONES CON CUIDADO Y MANTENGALAS
PARA FUTURAS REFERENCIAS**



ADVERTENCIA

Preste atención a todos los avisos de seguridad y orientación.



Lea y entienda la Guía de Cuidado antes del uso.

Siempre consulte la Guía de cuidado si tiene alguna duda sobre el mantenimiento y cuidado.



Siempre use protección adecuada para ojos, oídos y polvo.



Siempre use guantes protectores.

GUIA DE INICIO RAPIDO DE LA LLAVE DE TUBO

SI SU JUEGO DE HERRAMIENTAS CONTIENE UNA LLAVE DE TUBO

Presione el **BOTON DE LIBERACION RAPIDA** en la cabeza de la llave para montar y desmontar una toma.



CUIDADO Y MANTENIMIENTO

Siempre mantenga adecuadamente su herramienta. Compruebe si hay desalineación o atascamiento de piezas, rotura de piezas y cualquier otra condición que pueda afectar el funcionamiento de la herramienta. Si está dañado, haga reparar la herramienta antes de usarla. Muchos accidentes son causados por herramientas mal mantenidas.

Mantenga las herramientas de corte afiladas y limpias. Las herramientas de corte correctamente mantenidas con bordes de corte afilados tienen menos probabilidades de unirse y son más fáciles de controlar.

Almacénelo fuera del alcance de los niños y no permita que personas que no estén familiarizadas con la herramienta o estas instrucciones utilicen la herramienta. Las herramientas son peligrosas en manos de usuarios desentrenados.

Limpie sus herramientas inmediatamente después de su uso. Rocíe aceite liviano en áreas que pueden ser propensas a la oxidación.

SERVICIO

Solicite a una persona calificada de reparación que revise su herramienta, utilizando solo piezas idénticas cuando corresponda. Para garantizar condiciones de operación seguras, siempre inspeccione la herramienta antes de cada uso para asegurarse de que esté en condiciones adecuadas y libre de cualquier daño o deformidad.

Deseche las herramientas dañadas de inmediato. Asegúrese de que la herramienta se mantenga limpia. Después de usar la herramienta, límpiela (sin usar productos químicos abrasivos ni agentes de limpieza) y devuélvala a su lugar de almacenamiento adecuado.

ALMACENAMIENTO

Almacene las herramientas en un ambiente seco y protegido.

INFORMACION DE DESECHO

Por favor, recicle en las instalaciones correspondientes. Consulte con su autoridad local para obtener consejos de reciclaje.

GARANTIA

Para registrar su producto y averiguar si califica para una garantía extendida gratuita, vaya a:

www.VonHaus.com/warranty

Conserve un comprobante de recibo de compra o extracto como prueba de la fecha de compra.

La garantía solo se aplica si el producto se utiliza únicamente de la manera indicada en la página de Advertencias de este manual, y todas las demás instrucciones se han seguido con precisión. Cualquier abuso del producto o de la manera en que se utiliza invalidará la garantía.

Los productos devueltos no serán aceptados a menos que sean reempaquetados en su caja de color original y acompañados por un formulario de devolución completo y pertinente. Esto no afecta sus derechos legales.

No se otorgan derechos bajo esta garantía a una persona que adquiere el producto de segunda mano o para uso comercial o comunal.

SERVICIO AL CLIENTE

Si tiene dificultades para usar su producto y necesita asistencia, contacte a:

hello@domu.co.uk

DERECHOS DE AUTOR

Todo el material de esta Guía de Cuidados está protegido por derechos de autor por DOMU Brands Ltd.

Cualquier uso no autorizado puede violar los derechos de autor, marcas comerciales y otras leyes en todo el mundo.

CURA DEGLI ATTREZZI MANUALI E ISTRUZIONI PER L'USO

**SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE
PER UNA FUTURA CONSULTAZIONE**

Quando si utilizzano attrezzi manuali bisogna rispettare precauzioni di sicurezza di base.

PRECAUZIONI GENERALI

Questo apparecchio non è destinato all'utilizzo da parte di soggetti (bambini inclusi) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, oppure senza esperienza, tranne nel caso in cui abbiano avuto la supervisione o istruzioni, relative all'utilizzo dell'apparecchio, da parte di un soggetto responsabile della loro sicurezza.

Questo attrezzo non è un giocattolo. Tenere lontano da bambini e animali domestici. I bambini e gli animali domestici devono sempre essere supervisionati affinché restino lontani dall'area di lavoro.

Non usare mai gli attrezzi manuali come accessori elettrici.

Non combinare mai l'uso di un attrezzo elettrico con un attrezzo manuale se non appositamente specificato poiché può causare gravi danni personali. Non usare l'attrezzo se non come previsto.

Accertarsi sempre del pezzo da lavorare. Piccoli pezzi devono essere fissati con un morsetto durante l'uso.

SICUREZZA DELL'AREA DI LAVORO

Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata. Le aree disordinate o buie provocano incidenti.

Non utilizzare gli attrezzi in atmosfere esplosive, come in presenza di liquidi infiammabili, gas o polvere. L'uso di alcuni attrezzi può provocare scintille che possono incendiare la polvere o fumi.

Durante l'uso dell'attrezzo, tenere bambini, animali domestici e passanti lontani. Distrazioni possono causare la perdita di controllo.

Prima di iniziare il lavoro con un qualsiasi strumento non isolato, spegnere le apparecchiature elettriche. Usare solo gli attrezzi isolati e gli strumenti con idonee applicazioni elettriche live IEC/VDE.

PRIMA DELL'USO

Non utilizzare l'attrezzo se si è stanchi o sotto effetto di alcol, droghe o farmaci. Un momento di disattenzione durante l'uso degli attrezzi può comportare gravi danni personali.

Utilizzare dispositivi di sicurezza. Indossare sempre una protezione per gli occhi. I dispositivi di sicurezza come una mascherina antipolvere, scarpe di sicurezza, elmetto, guanti di sicurezza

o protezione per le orecchie riducono il rischio di danni personali.

Vestirsi in modo adeguato. Non indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere i capelli, i vestiti e i guanti lontani dalla parti moventi. I vestiti larghi, i gioielli o i capelli lunghi che posso rimanere impigliati nelle parti moventi.

Si consiglia di affilare bene gli attrezzi prima del primo utilizzo (se del caso).

Familiarizzare con l'attrezzo. Fare pratica su rottami in modo da imparare a utilizzarlo correttamente, comprenderne l'uso e i limiti,

Se i dispositivi sono forniti di un collegamento per l'estrazione della polvere e la raccolta, accertarsi che siano collegati e usati adeguatamente. L'uso di questi dispositivi può ridurre i pericoli connessi alla polvere.

IMPORTANTI INFORMAZIONI DI SICUREZZA PER L'USO

Utilizzare l'attrezzo, gli accessori e le punte in base alle seguenti istruzioni e come previsto per lo specifico strumento, considerando le condizioni di lavoro e il lavoro da svolgere. L'uso dello strumento per operazioni diverse da quelle previste può comportare situazioni pericolose.

Prestare sempre attenzione, guardare ciò che si fa e usare il buon senso quando si utilizza l'attrezzo.

Attenzione ai bordi affilati. Manovrare con cura il manico e gli attrezzi appuntiti. Accertarsi che siano affilati in modo da aver un miglior controllo.

Quando si utilizza un attrezzo affilato, tagliare sempre a distanza.

Trasportare sempre gli attrezzi affilati e appuntiti di lato, con le punte verso il basso.

Non forzare l'attrezzo. Usare sempre l'attrezzo giusto per il lavoro da svolgere. L'attrezzo giusto farà meglio il suo lavoro e in modo più sicuro.

Non sovraccaricare. Mantenere sempre un punto d'appoggio adeguato e in equilibrio. In questo modo è possibile controllare meglio l'attrezzo in situazioni impreviste.

Usare sempre il tipo di attrezzo giusto per il tipo di materiale da lavorare.

NOTA: Il suddetto elenco non è esaustivo e si consiglia come livello di protezione di base per le attività in generale. Prima di iniziare qualsiasi lavoro, fare riferimento a un negozio locale o a un professionista per una consulenza sui dispositivi di sicurezza più adatti all'attività da svolgere.

SIMBOLI DI SICUREZZA

SI PREGA DI LEGGERE ATTENTAMENTE QUESTE ISTRUZIONI E CONSERVARLE
PER UNA FUTURA CONSULTAZIONE



ATTENZIONE

Prestare attenzione a tutti gli avvisi per la sicurezza e guide.



Leggere e comprendere la Guida per la cura prima dell'uso.

In caso di dubbi sulla manutenzione e la guida, consultare sempre la Guida per la cura.



Indossare sempre protezioni idonee per gli occhi, per le orecchie e una mascherina antipolvere.



Indossare sempre dei guanti di protezione.

GUIDA INTRODUTTIVA PER LA CHIAVE A BRUGOLA

SE IL TUO SET DEGLI ATTREZZI CONTIENE UNA CHIAVE A BRUGOLA

Spingere il **PULSANTE DI RILASCIO RAPIDO** sulla testa della chiave per montare e smontare una presa.



CURA E MANUTENZIONE

Fare sempre manutenzione idonea al tuo attrezzo. Verificare eventuali disallineamenti o blocchi delle parti, rotture e qualsiasi altra situazione tale da influire sul funzionamento dell'attrezzo. In caso di danni, far riparare l'attrezzo prima dell'uso. Molti incidenti sono causati da una scarsa manutenzione degli attrezzi.

Mantenere gli attrezzi da taglio puliti e affilati. Gli attrezzi da taglio con manutenzione regolare e bordi affilati si bloccano meno e sono più facili da controllare.

Conservare lontano dalla portata dei bambini e non consentirne l'uso ai soggetti che non hanno dimestichezza con l'attrezzo. Gli attrezzi sono pericolosi nelle mani di utenti non preparati.

Pulire gli attrezzi subito dopo l'uso. Spruzzare dell'olio leggero sulle aree dove è possibile che si formi della ruggine.

ASSISTENZA

Per la manutenzione, rivolgersi solo a personale abilitato e utilizzare sono parti identiche. Per garantire delle condizioni d'uso sicure, controllare sempre l'attrezzo prima di ogni utilizzo per garantire che abbia delle condizioni idonee e non presenti alcun danno o deformazione. Smaltire subito gli attrezzi danneggiati.

Accertarsi che l'attrezzo sia mantenuto pulito. Dopo aver utilizzato l'attrezzo, pulirlo (senza utilizzare agenti chimici abrasivi o agenti pulenti) e conservarlo.

CONSERVAZIONE

Conservare l'attrezzo in un ambiente protetto.

INFORMAZIONI SULLO SMALTIMENTO

Si prega di riciclare nelle apposite strutture. Chiedere una consulenza alle autorità competenti per il riciclo.

GARANZIA

Per registrare il prodotto e capire se hai diritto all'estensione di garanzia, vai su

www.VonHaus.com/warranty

Si prega di conservare la ricevuta del pagamento quale prova della data d'acquisto.

La garanzia si applica solo se il prodotto viene utilizzato esclusivamente come indicato nella pagina delle Avvertenze del presente manuale e se tutte le altre informazioni vengano accuratamente seguite. Qualsiasi abuso nell'utilizzo di questo prodotto invaliderà la garanzia.

I resi non saranno accettati se non riposti nella confezione originale ed accompagnati da un modulo di reso completo. Ciò non pregiudica i propri diritti obbligatori.

La presente garanzia non attribuisce alcun diritto a coloro che acquistano prodotti di seconda mano o per fini commerciali o condivisi.

SERVIZIO CLIENTI

Per qualsiasi difficoltà nell'utilizzo del presente prodotto e per richiedere assistenza, contattare
hello@domu.co.uk

COPYRIGHT

Tutto il materiale contenuto nella presente Guida per la cura è protetto da copyright di DOMU Brands.

Qualsiasi uso non autorizzato potrebbe violare il copyright a livello mondiale, marchio ed altre leggi.